

عربي

كتيب التعليمات

نشكركم على شراء هذا المنتج. يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
بعد الانتهاء من القراءة، يرجى المحافظة على الكتيب لمراجعته في المستقبل عند الحاجة.



تحذيرات السلامة

الأباء/أولياء الأمور:


يرجى قراءة المعلومات التالية بعناية.

- هذا المنتج ليس لعبة. أبق هذا المنتج بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة. قد تُبتلع مواد التغليف. قد يشكل السلك خطر الإختناق.
- يحفظ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والرضع. استشر الطبيب فوراً في حال ابتلاع أي من القطع الصغيرة.
- يحفظ هذا المنتج بعيداً عن الأماكن الرطبة أو المبللة بالغبار.
- لا تستخدم المنتج في حالة تلفه أو تعديله.
- تجنب تبلييل المنتج. فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو التماس كهربائي.
- لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة ولا تتركه معروضاً لأشعة الشمس مباشرة. قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تلف المنتج.
- لا تستعمل المنتج على محول USB. قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح.
- لا تلمس القطع المعدنية من منفذ USB.
- لا تسحب السلك لتفصل المنتج من الجهاز. قد تحدث إصابات جسدية أو ضرر للمنتج.
- احذر من التفاف السلك حول قدميك. قد تحدث إصابات جسدية أو ضرر للسلك.
- لا تلو السلك بقوة ولا تستخدم المنتج إذا كان السلك معتقداً.
- لا تضع وزناً ثقيلاً على المنتج ولا تستخدمه بقوة زائدة.
- لا تفكك أو تحاول تعديل المنتج مطلقاً.
- إذا احتجت إلى تنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط. لا تستخدم أي مواد كيميائية مثل البنزين أو التتر.
- لا تستخدم المنتج لأي غرض آخر غير الغرض المقصود منه. نحن غير مسؤولين عن أي حوادث أو أضرار في حالة الاستخدام بخلاف الغرض المقصود.
- قد يؤدي استخدام المنتج إلى زيادة استهلاك طاقة بطارية جهاز 2 Nintendo Switch™.
- يرجى استخدام سلك USB-C™ المرفق مع المنتج فقط لتوصيله بالقاعدة المرفقة.
- لا توصل أي شيء غير وحدة الكاميرا لمنفذ USB-C™ المتواجد على القاعدة المرفقة.


المحتويات



كتيب
التعليمات × 1




محول ستيريو 3.5 مم
بزاوية قائمة × 1



سلك USB
(USB-C™ إلى USB-C™)
1 ×





القاعدة × 1




وحدة الكاميرا × 1


مخطط المنتج




تفقد قبل الاستخدام




لا يمكن تثبيت القاعدة على جهاز
Nintendo Switch™ 2 بشكل مباشر




افتح غطاء العدسة قبل استخدام المنتج.




غير متساو



سميك جداً



تحف أو لين





قابل للكسر (مثل الزجاج)

عند استخدام المنتج في وضع التلفاز،
لا تثبت المنتج على التلفاز بشكل غير ثابت مثل الموضع أعلاه.
قد يؤدي ذلك إلى سقوط المنتج.

عند استخدام وحدة الكاميرا بمفردها


يرجى استخدام محول 3.5 مم المرفق إذا كانت الكاميرا ملائمة لمنفذ السماعات.




كيفية
التركيب

عند استخدام الكاميرا مع القاعدة


A



B



Nintendo Switch™ 2
قاعدة 2



المواصفات

وحدة الكاميرا

الأبعاد الخارجية	: العرض 3 سم x الارتفاع 5 سم x العمق 3 سم
الوزن	: 30 غرام
نوع التوصيل	USB-C™ :
نقطة الكاميرا	480 × 640 :
معدل الإطارات	: 30 إطار في الثانية
زاوية الرؤية	: 85°

القاعدة

الأبعاد الخارجية	: العرض 4 سم x الارتفاع 4.1 سم x العمق 4 سم
الوزن	: 80 غرام
نوع التوصيل	USB-C™ :

سلك (USB-C™ إلى USB-C™) USB

طول السلك	: 1.5 متر
-----------	-----------

محول ستيريو 3.5 مم بزاوية قائمة

طول السلك	: 8 سم
-----------	--------

تحذير:

أي تغيرات أو تعديلات لم يتم الموافقة عليها من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تلغى سلطة المستخدم في تشغيل المعدات.

(FCC) تبيه من لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC). يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) يجب أن لا يسبب هذا الجهاز أي تداخل ضار، و (2) يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

ملاحظة:

تم اختيار هذا الجهاز ورغم أنه يطابق الحدود الخاصة بالأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية. تم تصميم هذه الحدود لضمان عدم التداخلات اللاسلكية الضارة في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز ويسخدم ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخلات لاسلكية لمحولات الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح الطرق أو أخذ إحدى الطرق التالية:
- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة بين الجهاز والمستقبل.
- توصيل المعدات إلى منفذ دائرة مختلفة عن دائرة المستقبل.
- استشارة البائع أو فني خبير بالراديو أو التلفاز.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
طريق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع معزز ICES-003 الكندي.
.This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

تصريح المطابقة الميسط

تصريح شركة HORI بموجب هذا البلاغ أن هذا المنتج يتوافق مع التوجيه EU/53/2014/2014
النص الكامل لتصريح المطابقة للاتحاد الأوروبي متوفّر على عنوان الإنترنـت التالي:
[/https://hori.co.uk/consumer-information](https://hori.co.uk/consumer-information)

بالنسبة للمملكة المتحدة:

تصريح شركة HORI بموجب هذا البلاغ أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات القانونية ذات الصلة.
النص الكامل لتصريح المطابقة متوفّر على عنوان الإنترنـت التالي:
[/https://hori.co.uk/consumer-information](https://hori.co.uk/consumer-information)



معلومات التخلص من المنتج

عند رؤية هذا الرمز على أي من منتجاتنا الكهربائية أو عروتها، فإنه يشير إلى عدم التخلص من المنتج الكهربائي أو البطاريات في النفايات المنزلية في أوروبا. التخلص من النفايات المنزلية في أوروبا يضر ببيئةنا. يرجى التخلص من المنتج أو البطاريات بشكل صحيح، يرجى التخلص منها وفقاً لאי قوانين أو مطالبات مطرية سارية للتخلص من المعدات الكهربائية أو البطاريات في بلدك، سبعة على الحفاظ عن الموارد الطبيعية والتحسين من معايير حماية البيئة في معالجة والتخلص من النفايات الكهربائية.



تتضمن HORI للمحتوى الأصلي خلو ملصقها الذي يتم شراؤه جديداً في عروتها الأصلية من أي عروب في المواد والتقطيع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ الشراء الأصلي. إذا لم يكن من الممكن معالجة مطالية الضمان من خلال البائع الأصلي، يرجى الاتصال بخدمة دعم عملاء HORI.



لمساعدة العملاء في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، يرجى استخدام لموجز دعم العملاء الخاص بـ:
<https://stores.horiusa.com/support>

لمساعدة العملاء في أوروبا، يرجى إرسال بريد الكتروني إلى info@horiuk.com



معلومات الضمان

أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية، أستراليا :
<https://stores.horiusa.com/policies>



أوروبا والشرق الأوسط :
<https://hori.co.uk/policies>

للتواصل مع AIC، المعتمد الرسمي لشركة HORI في المملكة العربية السعودية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

البريد الإلكتروني: info@aic.com.sa

رقم الهاتف: 8001010029

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقع HORI في السعودية عبر: hori.aic.com.sa



قد تختلف الصورة على العبوة عن المنتج الفعلي.

يحق للمصنع تغيير تصميم المنتج أو مواصفاته دون أي إشعار مسبق.

وشعار HORI علامتان تجاريتان مسجلتان باسم HORI.

جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنين.

Nintendo Switch علامة تجارية لدى ©Nintendo.